

Onderhoudsinstructies

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!



K&K **0-44520-002 Rondloop**



Alle schroefverbindingen controleren en zonodig stevig aandraaien.

Eenmalig, ca. 4-5 weken na installatie

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Controleren of speel- en veiligheidszone schoon zijn, aanwezige voorwerpen verwijderen

1 x per week

2 x per maand

1x per maand

4 x per jaar

2x per jaar

1x per jaar



Staannde constructie (verticale staanders of steunen) controleren op stevigheid. Zo nodig schroefverbindingen aandraaien.



Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn versleten, draai schroeven aan en vervang zo nodig kapotte elementen.



Kettingbevestigingen controleren op slijtage, zo nodig vervangen.



Let u er alstublieft op dat de cilinderschroeven in de kettingadapter met een lange inbussleutel of een ratel goed aangedraaid wordt, zonder daarbij de binnenste zeshoekige schroef te verdraaien.



Controleren of lagers en/of scharnieren stevig zijn en licht lopen. Zo nodig vervangen of smeren.



Rubberen onderdelen zoals zitjes, slangen, afdichtingen etc. op slijtage controleren, zo nodig vervangen



Touwen en/of netten en/of trampolines op beschadigingen en spanning controleren, zo nodig vervangen.



Fundamentbevestiging controleren op corrosie en oxidatie, zo nodig vervangen.



Kruiskoppeling op functioneren controleren. Specificatie controleren, bij het bereiken ofwel overschrijden van de specificatie dient de kruiskoppeling gedemonteerd en lager verwisseld te worden.



Let op! De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)