


Onderhoudsinstructies

© 2009 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH

BOAS b.v. - Gerritsstraat 60 - NL-7981 Bv. Diever – Telefon +31(521) 59 3164 – Fax +31(521) 59 3727 – Email boasbv@speeltoestellen.nl

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!



0-34030-000 K&K Waterspeelcombinatie

Eenmalige onderhoudskarweitjes



Alle schroefverbindingen controleren en zonodig stevig aandraaien.

Enmalig, ong. 4-5 weken na installatie

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Controleren of speel- en veiligheidszone schoon zijn, verwijder dingen die er niet horen



Staaande constructie (verticale staanders of steunen) controleren op stevigheid. Zo nodig schroefverbindingen aandraaien



Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn versleten, draai schroeven aan en vervang zonodig kapotte elementen



Rubberen onderdelen zoals zitjes, slangen, afdichtringen etc. op slijtage controleren, zo nodig vervange



Speelzand reinigen.



Fundamentbevestigingen controleren op corrosie en oxidatie, zo nodig vervangen

	1 x per week	2 x per maand	1 x per maand	4 x per jaar	2 x per jaar	1 x per jaar
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Let op!

De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)