

Onderhoudsinstructies

© 2008 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH

BOAS b.v. - Gerritsstraat 60 - NL-7981 Bv. Diever – Telefon +31 (521) 59 3164 – Fax +31 (521) 59 3727 – Email boasbv@speeltoestellen.nl

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!



0-44382-002 K&K Pendelwaag

Enmalige onderhoudskarweitjes



Alle schroefverbindingen controleren en zonodig stevig aandraaien.

Enmalig, ca. 4-5 weken na installatie

Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Controleren of speel- en veiligheidszone schoon zijn, verwijder dingen die er niet horen

	1 x per week	2 x per maand	1 x per maand	4 x per jaar	2 x per jaar	1 x per jaar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Staande constructie (verticale staanders of steunen) controleren op stevigheid. Zo nodig schroefverbindingen aandraaien



Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn versleten, draai schroeven aan en vervang zonodig kapotte elementen



Kettingbevestigingen controleren op slijtage, zo nodig vervangen.



Let u er alstublieft op dat de cilinderschroeven in de kettingadapter met een lange inbussleutel of een ratel goed aangedraaid wordt, zonder daarbij de binnenste zeshoekige schroef te verdraaien



Controleren of lagers en/of scharnieren stevig zijn en licht lopen. Zo nodig vervangen of smeren



Rubberen onderdelen zoals zijtes, slangen, afdichtingen etc. op slijtage controleren, zo nodig vervangen



Fundamentbevestigingen controleren op corrosie en oxidatie, zo nodig vervangen



Kruisscharnier op functie controleren, eventueel uit elkaar nemen en het lager verwisselen

Let op!

De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)

Onderhoudsinstructies

© 2008 Kaiser & Kühne Freizeitgeräte GmbH

BOAS b.v. - Gerritsstraat 60 - NL-7981 Bv. Diever – Telefon +31 (521) 59 3164 – Fax +31 (521) 59 3727 – Email boasbv@speeltoestellen.nl

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!


0-44382-002 K&K Pendelwaag



In geval van ketting slijtage

In geval van slijtage:
Kettingschakel losmaken
Indien ketting < 1,10 m
Ketting vervangen!

In geval van slijtage:
Kettingschakels losmaken.
Indien aantal schakels < 10 stuks
Ketting vervangen!



Linzen veiligheid Schroef
M8 x 25 - A2 - Resistorx

Cilinder Schroef
DIN 912/ ISO 4762 -
M8 x 20 - A2 - Resistorx

Linzen veiligheid Schroef
M8 x 25 - A2 - Resistorx